- 1. Pomocí osciloskopu změřte špičkovou hodnotu napětí na svorkách sekundárního vinutí transformátoru a porovnejte ji s hodnotou naměřenou na střídavém rozsahu digitálního voltmetru.
- 2. Podle vlastní volby sledujte činnost jednocestného nebo dvoucestného usměrňovače s křemíkovými diodami **KY711** 
  - (a) při maximální hodnotě zatěžovacího odporu  $10\,\mathrm{k}\Omega$  sledujte závislost stejnosměrného napětí na filtrační kapacitě C v intervalu 0– $10~\mu\mathrm{F}$ . Hodnotu usměrněného napětí při  $C=10\,\mathrm{\mu}\mathrm{F}$  srovnejte se špičkovou hodnotou pulzního průběhu
  - (b) změřte závislost filtrační kapacity C, potřebné k tomu, aby střídavá složka usměrněného napětí tvořila  $10\,\%$  špičkové hodnoty (tj. asi  $1\,\mathrm{V}$ ), na odebíraném proudu. U jednocestného usměrňovače měřte do proudu  $0.6\,\mathrm{mA}$ , u dvoucestného do proudu  $1\,\mathrm{mA}$
  - (c) naměřené závislosti zpracujte graficky. Do grafu uvádějícího závislost filtrační kapacity C na proudu vyneste také závislost časové konstanty  $\tau = R_z C$  na proudu.