
V této úloze jsou měřeny odpory šesti kovových drátů. Měříme-li hodnoty odporů měnších než $1\,\Omega$, do výsledků se začnou výrazně projevovat odpory vodičů měřicího zapojení. Tento jev eliminujeme pomocí *čtyřbodového zapojení*, které je znázorněno na obrázku 1. Kontakty a a a' nazýváme proudové, b a b' napěťové.




Obrázek 1: Princip čtyřbodového zapojení

Na obrázku 2 vidíme Wheatstoneův můstek, který je vhodný pro měření odporů o velikosti $1 - 10^7 \,\Omega$, do měření malých odporů je však vnášena systematická chyba způsobená odpory vodičů. Při měření nastavujeme na odporové dekádě hodnoty odporu a při přepínání ručičky do polohy hrubě či jemně sledujeme výchylku galvanometru. Tu se snažíme minimalizovat. Měřený odpor získáme ze vztahu


$$R_x = \frac{R_n}{1000},\tag{1}$$

kde R_n je odpor na dekádě.




Obrázek 2: Zapojení Wheatstoneova můstku

Pro měření malých odporů je vhodnější využít *Thomsonův můstek*, který eliminuje chybu způsobenou odporem vodičů. Zapojení Thomsonova můstku je znázorněno na obrázku 3. Měření probíhá stejně jako v případě Wheatstoneova můstku, shodným vztahem získáme výsledný odpor.



Obrázek 3: Zapojení Thomsonova můstku

Odpory kovových drátů změříme také pomocí multimetru **KEITHLEY 2010**. Schéma měření je zobrazeno na obrázku 4. Před měřením stiskneme na multimetru tlačítko $\Omega 4$.



Obrázek 4: Znázornění měření multimetrem **KEITHLEY 2010**